

## IAC-IMX6-Kit 系统镜像烧写手册

版本号: V 1.0 2014年03月

浙江启扬智能有限公司版权所有 QIYANG TECHNOLOGY Co., Ltd Copyright Reserved



### 版本更新记录

版本	硬件平台	描述	日期	修订人
1.0	IAC-IMX6-Kit	初始版本,首次发布	2014-03-16	Wangwx



#### 目 录

前言		4
一、准备	工作	5
1.1	启动方式介绍	5
1.2	准备工作和镜像	5
二、USB	烧写镜像	7



# 欢迎使用浙江启扬智能科技有限公司产品 IAC-IMX6-Kit,本手册主要介绍如何将系统镜像烧写到开发板中。

阅读本手册之前请务必仔细阅读《IAC-IMX6-Kit Linux 用户手册》。

#### 公司简介

浙江启扬智能科技有限公司位于美丽的西子湖畔,是一家集研发、生产、销售为一体的 高新技术产业。公司致力于成为嵌入式解决方案的专业提供商,为嵌入式应用领域客户提供 软硬件开发工具和嵌入式系统完整解决方案。产品范围主要包括: Cirrus Logic EP93xx 系列 ARM9 主板、ATMEL AT91SAM926x 系列主板, FreeScale iMX 系列主板, TI Davinci 系列音/ 视频通用开发平台等等。可运行 Linux2.4/2.6、WinCE5.0/6.0 操作系统,并可根据客户需求 开发各种功能组合的嵌入式硬件系统。应用领域涉及:工业控制、数据采集、信息通讯、医 疗设备、视频监控、车载娱乐等等。

客户的需求是公司发展的动力,公司将不断完善自身,与客户互助互惠,共同发展。

*电话:* 0571-87858811, 87858822 *传真:* 0571-87858822 *技术支持E-MAIL: support@qiyangtech.com 网址: http://www.qiyangtech.com* 地址: 杭州市西湖区西湖科技园西园一路 8 号 3A 幢 5 层 邮编: 310012

IAC-IMX6-Kit 系统镜像烧写手册



### 一、准备工作

### 1.1 启动方式介绍

IMX6 支持多种启动方法式:如 SD 卡、EMMC。默认设置为 MMC。如果您对启动方 式不关心的,可以跳过此节。

底板拨开关设置: SD 卡启动: S1-S2 X010 0101 EMMC 启动: S1-S2 0110 1101 如图是 EMMC 启动拨码开关设置:



### 1.2 准备工作和镜像

- ◆ 烧写工具: Mfgtool,运行在 windows 平台下,保存于光盘中\tools 下;
- ◆ 虚拟终端软件:如 windows 自带的超级终端,或保存于光盘中\tools 下的 SecureCRT;
- ◆ 映像 uImage;
- ◆ 映像 u-boot.bin;
- ◆ 映像包 rootfs.tar.bz2;
- ♦ IMX6 开发板;
- ♦ Mini USB 下载线一条。

正常情况镜像文件是烧写到 EMMC 启动。 烧写工具目录:光盘\Linux\4、镜像文件 \Mfgtools\_浙江启扬\_IAC-IMX6-CM-XXXX

第5页 共9页



IAC-IMX6-Kit 系统镜像烧写手册

•

IAC-IMX6-KIT → Linux → 4、镜像文件 → Mfgtools\_浙江启扬\_IAC-IMX6-CM\_2017-09-27\_V2.0 →

 _	_	_	_	_
	±Β	日十	11	٩Ì

修改日期	类型	大小
2017/10/10 14:08	文件夹	
2017/10/9 10:16	配置设置	1 KB
2017/10/9 10:16	VBScript Script	1 KB
2017/10/9 10:16	VBScript Script	1 KB
2017/10/9 10:16	VBScript Script	1 KB
2017/10/9 10:16	VBScript Script	1 KB
2017/10/9 13:13	LOG 文件	8 KB
2017/10/9 10:16	应用程序	1,955 KB
2017/10/9 10:16	应用程序扩展	2,192 KB
2017/10/9 10:16	文本文档	0 KB
2017/10/9 10:16	配置设置	1 KB
	修改日期 2017/10/10 14:08 2017/10/10 14:08 2017/10/10 14:08 2017/10/10 14:08 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16 2017/10/9 10:16	修改日期 类型   2017/10/10 14:08 文件夹   2017/10/9 10:16 配置设置   2017/10/9 10:16 VBScript Script   2017/10/9 10:16 应用程序   2017/10/9 10:16 文本文档   2017/10/9 10:16 配置设置

需要烧写到板子里面镜像放在 Mfgtools-Rel-MX6Q\_UPDATER\Profiles\MX6Q Linux Update\OS Firmware\files 文件夹目录下。

默认情况烧写工具里面都是带有镜像的,可直接烧写。

Mfgtools_浙江启扬_IAC-IMX6-CM_2017-09-27_	V2.0 🕨 Profiles 🕨 l	Linux 🕨 OS Firmware	e ▶ files	•
T) 帮助(H)				
享 ▼ 新建文件夹				
名称	修改日期	类型	大小	
📑 IAC-IMX6-CMrootfs.tar.bz2	2017/10/9 10:16	360压缩	96,648 KB	
IAC-IMX6-CMuImage	2017/10/9 10:16	文件	4,076 KB	
IAC-IMX6-CM-V2.03-1G-u-boot.bin	2017/10/9 10:16	BIN 文件	423 KB	
IAC-IMX6-CM-V2.03-2G-u-boot.bin	2017/10/9 10:16	BIN 文件	423 KB	
IAC-IMX6-CM-V3.10-1G-u-boot.bin	2017/10/9 10:16	BIN 文件	423 KB	
IAC-IMX6-CM-V3.10-2G-u-boot.bin	2017/10/9 10:16	BIN 文件	423 KB	
AC-IMX6-CM-V3.10-2G-u-boot.bin	2017/10/9 10:16	BIN 文件	423 KB	



### 二、USB 烧写镜像

◆ 将核心板上的SW1拨码开关拨到10;



- ◆ 将USB 下载线一端接PC机上的USB口,另一端接IMX6板的USB设备接口(J13), 给开发板上电;
- ◆ 运行MFGToo1文件夹下的 **I IAC-IMX6-CM-V2.03-1G.vbs** 执行文件,如下图显示:

MfgTool_MultiPanel		
Hub 6-Port 3 Drive(s):	Status Information Successful Operations:	0
HID-compliant device	Failed Operations: Failure Rate:	0 0 %
	Start	Exit
<u> </u>	_	

此处可根据购买的开发板具体型号进行选择,可执行文件。

▶ 点击Start, MFGToo1会显示镜像下载的状态,如下图显示,下载可能需要几 分钟完成,请耐心等待;

MfgTool_MultiPanel		×
Hub 6Port 3 Drive(s): E: Partitioning	Status Information Successful Operations: Failed Operations: Failure Rate: 0	0
	Stop Exit	

有任何技术问题或需要帮助,请联系: <u>supports@qiyangtech.com</u> 购买产品,请联系销售: sales@qiyangtech.com 更多信息请访问: http://www.qiytech.com ©2012 Qiyangtech 版权所有



◆ 镜像下载完成后如下图所示:

MfgTool_MultiPanel		
Hub 6Port 3 Drive(s): E: Done	Status Information Successful Operations: Failed Operations: Failure Rate:	1 0 0.00 %
	Stop	Exit

- ◆ 按下Stop;
- ◆ 将核心板上的SW1拨码开关拨到01



◆ 断电后重启,OK。



## 浙江启扬智能科技有限公司

电话: 0571-87858811 / 87858822

传真: 0571-89935912

技术支持: 0571-87858811 转 805

E-MAIL: supports@qiyangtech.com

- 网址: <u>http://www.qiyangtech.com</u>
- 地址:杭州市西湖科技园西园一路8号3A幢5层

邮编: 310012