

IAC-IMX6UL-Kit Linux

测试手册

版本号: V1.0

浙江启扬智能科技有限公司版权所有



Qiyang Technology Co.,Ltd Copyright Reserv

前言			5
	读者对象.		5
	产品版本	说明	5
	修订记录.		5
<i></i> ,	准备工作.		6
<u> </u>	主板功能	则试	9
	2.1 蜂鸣器	暑测试	9
	2.1.1	概述	9
	2.1.2	测试步骤	9
	2.1.3	可能出现的问题	.11
	2.2 RTC 测	试	.11
	2.2.1	概述	.11
	2.2.2	测试步骤	.11
	2.2.3	可能遇到的问题	.14
	2.3 看门豹	句测试	.14
	2.3.1	概述	.14
	2.3.2	测试步骤	.15
	2.3.3	可能遇到的问题	.16
	2.4 串口测	则试	.16
	2.4.1	概述	.16
	2.4.2	测试步骤	.17
	2.4.3	可能出现的问题	.19
	2.5 USB 测	试	.20
	2.5.1	概述	.20
	2.5.2	测试步骤	.20
	2.5.3	可能遇到的问题	.22
	2.6 TF 卡须	则试	.22



2.6.1 概述	22
2.6.2 测试步骤	22
2.6.3 可能遇到的问题	24
2.7 GPIO 测试	24
2.7.1 概述	24
2.7.2 测试步骤	24
2.7.3 可能遇到的问题	27
2.8 网络测试	27
2.8.1 概述	27
2.8.2 测试步骤	27
2.8.3 可能出现的问题	28
2.9 3G/4G 模块测试	29
2.9.1 概述	29
2.9.2 测试步骤	29
2.9.3 可能出现的问题	32
2.10 wifi 测试	33
2.10.1 概述	33
2.10.2 测试步骤	33
2.10.3 可能遇到的问题	37
2.11 AD 测试	38
2.11.1 概述	38
2.11.2 测试步骤	38
2.11.3 可能遇到的问题	39
2.12 按键测试	39
2.12.1 概述	39
2.12.2 测试步骤	39
2.12.3 可能遇到的问题	40
2.13 CAN 测试	40
2.13.1 概述	40
2.13.2 测试步骤	40



2.13.3 可能遇到的问题41
2.14 音频测试
2.14.1 概述
2.14.2 测试步骤42
2.14.3 可能遇到的问题44
2.15 LCD 显示与 VGA 测试44
2.15.1 概述
2.15.2 测试步骤44
2.15.3 可能遇到的问题44
2.16 触摸屏测试
2.16.1 概述
2.16.2 测试步骤
2.16.3 可能出现的问题
2.17 QT 测试
2.17.1 概述
2.17.2 测试步骤
2.17.3 可能遇到的问题



前言

本手册主要介绍各个功能的测试方法。请在阅读本手册之前务必仔细阅读如 下手册:

《IAC-IMX6UL-Kit 硬件说明书.pdf》

《IAC-IMX6UL-Kit 用户手册.pdf》。

读者对象

本手册主要适用于以下工程师:

- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

产品版本说明

本手册适用的产品版本描述如下:

产品名称	产品版本
IAC-IMX6UL-Kit	V1.0

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
2016/10/20	V1.0	版本发布



一、准备工作

- 将底板 IAC-IMX6UL-MB-Beta-V3.00 与核心板 IAC-IMX6UL-CM-Beta-V1.12 连接
- 将 7 寸电阻屏 QY-AT070TN83-V1 连接在开发板上 J8 接口
- 串口连接:通过提供的串口线将开发板的调试串口(J14)与 PC 机的串口
 连接。
- 网络连接: 通过网线将开发板的以太网接口(J2)与 PC 机的网络接口连接。
- 串口设置: 打开终端通讯软件 Xshell(迷你终端或 Windows 下的超级 终端),选择所用到的串口并设置如下参数: 波特率(115200)、数据位 (8 位)、停止位(1 位)、校验位(无)、数据流控制(无),具体操作 如图 1-1,图 1-2 所示:



图 1-1



□· 连接	连接
■ 用户身份验证	常规
一登录脚本	名称(N): 新建会话 (2)
□-SSH □安全性	协议(P): SERIAL 1
··隧道	主机(H):
···· SFTP	端口号(0):
RLOGIN	说明(D):
保持活动状态	
■ 発気 ■ 雑盘	
···VT 模式 言犯	
──高级 ● 外观 ──	间隔(V): 0 🍦 秒 限制(L): 0 🍝 分钟
· 高级	ТСР选项
	使用Nagle算法(U)
□ 文件传输	
····· X/YMODEM ····· ZMODEM	
	(明定) 現(月)
法话 (2)尾性	? ×
<话 (2)属性 (C): . 法按	? ×
话 (2)属性 (C): 连接 □ 用户身份验证	? × 连接 > SERIAL
★话 (2)属性 (C): 连接 □ 川戶身份验证 □ ○ □ ○ □ ○ ○ □ ○ <td>2 × 连接 > SERIAL 常规 用户需根据自己实际用到的com口进行修改</td>	2 × 连接 > SERIAL 常规 用户需根据自己实际用到的com口进行修改
话 (2)厘性 (C): 连接 一 明户身份验证 一 登录提示符 一 登录脚本 = SSH	注接 > SERIAL 常规 Port: COM1 → 用户需根据自己实际用到的com口进行修改
 活 (2) 厘性 (C): 注接 ● 用户身份验证 ● 登录提示符 ● 登录提示符 ● 登录即本 ● SSH ● 安全性 ● 酸谱 	2 ×
活 (2)属性 (C): 连接 一登录提示符 一登录提示符 一登录即本 B-SSH - 安全性 - 隧道 - SFTP	注接 > SERIAL 常规 Port: COM1 ↓ Baud Rate: 115200 ↓ Data Bits: ■
话 (2)属性 (C): 连接 一 伊户身份验证 一 登录提示符 一 登录脚本 - SSH - 安全性 - 隧道 - SFTP - TELNET - PLOGTN	注接 > SERIAL 常规 Port: Baud Rate: ①15200 ▼ Data Bits: Stop Bits: ①
活 (2) 属性 (C): 注接 一 登录提示符 一 登录提示符 一 登录脚本 - SSH - 安全性 - 所育 - SFTP - TELNET - RLOGIN - SERIAL	字 ×
话 (2) 属性 (C): 连接 □ 用户身份验证 □ 登录提示符 □ 登录脚本 □ 安全性 □ 定全性 □ ELNET □ RLOGIN □ SERTAL □ CHE □	字 × 文 注接 > SERIAL 常规 用户需根据自己实际用到的com口进行修改 Port: COM1 日 田 日本語 Bits: 8 ● Stop Bits: 1 ● Parity: None ● Flow Control: None ●
活 (2) <u>属性</u> (C): 连接 ● 用户身份验证 ● 登录提示符 ● 登录脚本 ● SSH ● SSH ● 安全性 隧道 - SFTP - TELNET - RLOGIN - SERIAL - 代理 - 保持活动状态 终端	2 × 注接 > SERIAL 常规 用户需根据自己实际用到的com口进行修改 Port:
活 (2) 属性 (C): 连接 ● 用户身份验证 ● 登录提示符 ● 登录脚本 ● SSH ● SSH ● SSH ● SSH ● SSH ● SEH ● K 個 ● COIN ● SETP • TELNET • RLOGIN • SEETAL • 代理 ● 保持活动状态 终端 继盘 • UT# *	Ż Ż SERIAL 常规 Port: COM1 Port: Baud Rate: 115200 ↓ Data Bits: Stop Bits: 1 Parity: None Flow Control: None ♥
话 (2) 厘性 (C): 连接 → 登录是示符 → 登录提示符 → 登录即本 → 安全性 → SSH → 安全性 → SFTP → TELNET → RLOGIN → SERIAL → 代理 → (保持活动状态 终端 ▲ 盤盘 → VT 模式 → 高級	2 ★
 (2)属性 (C): 注接 一日户身份验证 登录即本 登录即本 ごSSH 一安全性 一安全道 一SSH 一安全道 一、SFTP TELNET RLOGIN SERIAL 代理 一保持活动状态 终端 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 26 27 28 29 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 24 24	2 ×
 话 (2)属性 (C): 注接 ●用户身份验证 ●登录提示符 ●登录即本 ● SSH ● SSH ● SERIAL ● SFTP ● TELNET ● RH持活动状态 终端 ●保持活动状态 终端 ● 课程式 高级 	2 ×
 (C): 连接 ● 用户身份验证 ● 登录脚本 ● 登录脚本 ● ご ● 安全性 ● SFTP ● TELNET ● RLOGIN ● SERIAL ● 代理 ● 保持活动状态 终端 ● 如 ● 小政 ● 小政 ● 小政 ● 小政 ● 小政 ● 一次 	2 × 注接 > SERIAL 常规 用户需根据自己实际用到的com口进行修改 Port: COM1
 ★ (2) 属性 ★ (2) 属t ★ (2) 属t ★ (2) 属t ★ (2) 属t ★ (2) 属t ★ (2) 属t ★ (2) Ret <!--</td--><td>Ż Ż SERIAL 常规 UPOT: COMIUP Philiptem Difference Com (1990) Com</td>	Ż Ż SERIAL 常规 UPOT: COMIUP Philiptem Difference Com (1990) Com
 (C): 注接 用户身份验证 登录即本 ● 男子提示符 ● 登录即本 ● SSH ● 安全道 ● SFTP ■ TELNET ■ RLOGIN ● SFRIAL ● 代理 ● 保護盘 ● YT 模式 ● SW ● SW<td>2 × 注接 > SERIAL 常规 Port: COM1 Port: Paud Rate: 115200 Patha Bits: B Parity: Port: Pow Control: None Port: Piow Control: Piow Port: Piow</td>	2 × 注接 > SERIAL 常规 Port: COM1 Port: Paud Rate: 115200 Patha Bits: B Parity: Port: Pow Control: None Port: Piow Control: Piow Port: Piow
 活 (2) 属性 (C): 注接 ○用户身份验证 ◎受录脚本 ○受录脚本 ○ SSH ○安全性 ○ SFTP ○ TELNET ○ RLAGIN ○ SERIAL ○代理者式 ○保持活动状态 终端 ○ W ○ D距 高级 ○ D距 ○ QH 传输 ○ X/MODEM ○ ZMODEM 	全 本 注接 > SERIAL 常规 用户需根据自己实际用到的com口进行修改 Port: ② Outro 1 ③ Outro 1 ④ Outro

图 1-3



测试程序位于/usr/test目录下,请切换到该目录下,命令及参考图如下表所示,后续测试操作都在该目录下完成。

命令	# cd /usr/test/
相关描述	进入/usr/ test 目录
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到应用程序,详见 参考图
参考图	root@imx6ulevk:-≢cd/usr/test/ root@imx6ulevk:/usr/test#ls 8723bu.ko backlight_test gpio_test rtc_test watchdog_feed_test QiYang_Imx6S_Qt_test buzzer_test keybutton serial_test watchdog_notfeed_test ad_test.sh can_test rs485_test shinian.mp3



二、主板功能测试

2.1 蜂鸣器测试

2.1.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板使用 GPIO3_4 控制主板上的蜂鸣器。当 GPIO3_4 设置为低电平时,蜂鸣器不工作, GPIO3_4 设置为高电平时蜂鸣器鸣响。

2.1.2 测试步骤

步骤一:

命令	# Is /dev					
相关描述	查看是否 [;] 册 <u>2.1.3</u>	有可用设备	 古点,	若无蜂鸣器设	各节点请查	看本手
测试现象	执行命令) 参考图	后,用户可以	以在打	印信息中看到	」蜂鸣器节点	,详见
参考图	root@imx6ulevk:/us audio autofs block bus char console cpu_dma_latency disk dri dsp fb0 fd fd full fuse hwrng i2c-0 i2c-1 initctl input kmsg log loop.control loop0 loop2 loop3 loop4	sr/test# Ts /dev loop5 loop6 loop7 memory_bandwidth mmcblkl mmcblklboot0 mmcblklp1 mm	ram1 ram10 ram11 ram12 ram14 ram14 ram3 ram4 ram3 ram4 ram5 ram7 ram7 ram8 ram9 ram7 ram8 ram9 ram0 ram0 ram4 ram9 ram4 ram5 stdout tty0 tty1 tty10	tty11 tty12 tty13 tty14 tty15 tty16 tty17 tty18 tty19 tty2 tty20 tty21 tty22 tty23 tty24 tty25 tty26 tty25 tty26 tty27 tty28 tty29 tty3 tty30 tty31 tty31 tty31 tty33 tty34 tty35	tty36 tty37 tty38 tty39 tty4 tty40 tty41 tty42 tty43 tty44 tty43 tty44 tty45 tty46 tty47 tty46 tty47 tty48 tty46 tty47 tty55 tty50 tty50 tty51 tty52 tty53 tty54 tty55 tty56 tty57 tty58 tty59 tty6	tty60 tty61 tty62 tty63 tty7 tty8 ttymxc0 ttymxc1 ttymxc2 ttymxc3 ttymxc4 ubi_ctr1 urandom v4l vcs vcs1 vcsa vcs1 video0 watchdog0 zero



步骤二:

命令	# / buzzer_test
相关描述	运行测试程序,根据提示信息进行下一步操作
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中得到提示信息,详见参 考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# ./buzzer_test Usage: buzzer 011

注:

步骤二参考图中红色圈标注部分是提示信息,提示./buzzer_test 后要加0或1改变 状态。

步骤三:

命令	# / buzzer_test 1
相关描述	输出高电平控制蜂鸣器响
测试现象	执行命令后可以听到蜂鸣器发出"滴"的声音直到关闭蜂鸣器
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ./buzzer_test 1</pre>

步骤四:

命令	# / buzzer_test 0
相关描述	输出低电平控制蜂鸣器不响
测试现象	执行命令后蜂鸣器不再发出声音
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# _/buzzer_test 0</pre>



2.1.3 可能出现的问题

/dev 目录下无 qiyang_buzzer 设备节点。
 解决的办法:

- 1、查看是否添加蜂鸣器驱动程序。
- 2、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。

2.2 RTC 测试

2.2.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板使用 I2C 连接底板上的 DS3231 芯片作为外部硬件时钟。 RTC 通过 date 系统命令设置系统时间,用 hwclock 命令把系统时间写入硬件时 钟,通过 rtc_test 测试程序读取硬件时钟并打印出来,断电后重启,查看时钟是 否准确。请在测试 RTC 之前,确保 BT1 处已经安上电池。

2.2.2 测试步骤

步骤一:

命令	# Is /dev
相关描述	查看是否有可用设备节点,若无 rtc 设备节点请查看本手册 2.2.3
测试现象	执行命令后用户可以从打印信息中看到rtc设备节点,详见参考图



	root@imx6ulevk:/us	r/test# ls /dev				
	audio	loop5	ram1	tty11	tty36	tty60
	autofs	loop6	ram10	tty12	tty37	tty61
	block	loop7	ram11	tty13	tty38	tty62
	bus	mem	ram12	tty14	tty39	tty63
	char	memory_bandwidth	ram13	tty15	tty4	tty7
	console	mmcblk1	ram14	tty16	tty40	tty8
	cpu_dma_latency	mmcblk1boot0	ram15	tty17	tty41	tty9
	disk	mmcblk1boot1	ram2	tty18	tty42	ttymxc0
	dri	mmcblk1p1	ram3	tty19	tty43	ttymxc1
	dsp	mmcblk1rpmb	ram4	tty2	tty44	ttymxc2
	fb0	mtab	ram5	tty20	tty45	ttymxc3
	fd	mxc_asrc	ram6	tty21	tty46	ttymxc4
参考图	full	network_latency	ram7	tty22	tty47	ubi_ctrl
	fuse	network_throughput		tty23	tty48	urandom
	hwrng	null	ram9 KIC ប谷下	I <u>県</u> tty24	tty49	v4l
	i2c-0	ррр	random 🖌	tty25	tty5	VCS
	i2c-1	pps0	rtc	tty26	tty50	vcs1
	initctl	pps1	rtc0	tty27	tty51	vcsa
	input	ptmx	shm	tty28	tty52	vcsal
	kmsg	ptp⊖	snd	tty29	tty53	video0
	log	ptp1	stderr	tty3	tty54	watchdog
	loop-control	pts	stdin	tty30	tty55	watchdog0
	loopθ	pxp_device	stdout	tty31	tty56	zero
	loop1	qiyang_buzzer	tty	tty32	tty57	
	loop2	qiyang_imx6_gpio	tty0	tty33	tty58	
	loop3	qy_watchdog	tty1	tty34	tty59	
	loop4	ram0	tty10	tty35	tty6	

步骤二:

步骤二:	
命令	# date
相关描述	在板子上执行 date 命令,可查看到当前系统时钟
测试现象	执行命令后,用户可在打印信息中看到当前系统时钟,详见 参考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# date Tue Jun 20 11:09:54 UTC 2017

步骤三:

命令	# date -s "2017-06-20 10:47:00"
相关描述	用 date 命令设置系统时钟,比如按当前 PC 的显示时间来设置
测试现象	执行命令后,用户可在打印信息中看到设置的时间,详见参 考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# date -s "2017-06-20 11:15:00" Tue Jun 20 11:15:00 UTC 2017

步骤四:

命令	# hwclock -w
相关描述	用 hwclock 命令把系统时间写入硬件时钟芯片
测试现象	无
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# hwclock -w</pre>

步骤五:

命令	# date # hwclock
相关描述	分别用 date 和 hwclock 命令来查看系统和硬件时钟
测试现象	执行命令后,用户可在打印信息中看到系统和硬件的时间, 详见参考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# date Tue Jun 20 11:16:35 UTC 2017 root@imx6ulevk:/usr/test# hwclock Tue Jun 20 11:16:37 2017 0.000000 seconds

步骤六:

命令	#./rtc_test
相关描述	设置成功之后,执行 rtc_test 测试程序
测试现象	执行命令后,用户可以看到 RTC 时钟精准走时,无丢秒现象, 详见参考图



	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ./rtc_test</pre>		
参考图	RTC Driver Test Example. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:36. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:37. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:38. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:39. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:40. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:41. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:41. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:42. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:43. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:43. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:44. Current RTC date/time is 20-6-2017, 11:17:45.		

步骤七:

断电后重新上电,查看系统和硬件时钟,看时间有没保存,走时是否精准。

2.2.3 可能遇到的问题

● /dev 目录下无 RTC 设备节点。

解决的办法:

- 1、查看是否已经添加 RTC 驱动程序。
- 2、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP开发指南》所描述的一样。
- 时间无法保存、走时偏差很大、无法查看硬件时钟。
 解决的办法:
- 1、查看电池是否安放。
- 2、查看电池是否有电。

2.3 看门狗测试

2.3.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板板载一块看门狗芯片,使用看门狗可以在系统死机时重 启。测试时,使能看门狗,对看门狗进行喂狗与非喂狗操作看系统能不能正常复

Qiyang

位。

2.3.2 测试步骤

步骤一:

命令	# Is /dev		
相关描述	查看是否有可用设备节点,若看门狗设备节点请查看本手册 2.3.3		
测试现象	执行命令后,用户可以在打印信息中看到看门狗设备节点, 详见参考图		
参考图	root@imxGulevk:/usr/test# ls /devaudioloop5ram1ttyl1tty36tty61autofsloop6ram10ttyl12tty37tty61blockloop7ram11tty13tty38tty62busmemram22tty14tty39tty63charmemory_bandwidthram13tty15tty44tty7consolemmcblklbot0ram14tty16tty40tty8cpu_dma_latencymmcblklbot1ram2tty17tty44tty9diskmmcblklbot1ram2tty18tty42ttymxc0drimmcblklpo1ram3tty20tty44ttymxc1dspmmcblklrpmbram4tty2tty44ttymxc2fb0mtabram5tty20tty45ttymxc4fullnetwork_latencyram7tty22tty44urandomhvrngnullram9tty23tty48urandomhvrngnullram9tty26tty50vcs1initct1pps0rtctty26tty50vcs1initct1pps1rtc0tty27tty51vcs0loopptp1tty28tty25tv53video0loopptp1tty20tty53video0loopptp1tty28tty55vcs1loopptp1tty32tty57tty50vcs1loop4tty04tty31tty55tty57loop4tty04 </th		
步骤二:			
命令	# ./watchdog_feed_test		
相关描述	打开看门狗,并喂狗		
测试现象	执行命令后,用户可以在打印信息中看到使能看门狗,详见 参考图		

参考图 root@imx6ulevk:/usr/test# ./watchdog_feed_test watchdog: enable watchdog

步骤三:



命令	# ./watchdog_nofeed_test
相关描述	打开看门狗,不喂狗
测试现象	执行命令后,系统重启
参考图	无

2.3.3 可能遇到的问题

● /dev 目录下无看门狗设备节点。

解决的办法:

- 1、查看是否已经添加看门狗驱动程序。
- 2、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发 指南》所描述的一样。
- 2.4 串口测试
- 2.4.1 概述

在IAC-IMX6UL-Kit主板上,共有5路串口,其中1路被用来作为调试串口(J14), 其他4路可以当作 RS232 普通串口使用,其中:

COM2(J17)、COM3(J16)、COM5(J15)为5线串口。

COM4 是 485(J12)。

本测试程序只针对 RS232 普通串口进行测试。

串口测试时,需要用到两个串口:

1、一个接调试串口,用于交互。

2、一个接待测串口,用于测试串口收发数据。

如果 PC 机上只有一个串口,串口连接待测串口,用网线连接开发板,通过 超级终端 xshell telent 功能登录开发板系统来作为调试串口操作。

● PC 机登录开发板设置步骤如下所示:

Qiyang

新建会话 (2)厘性	2 ×)	
● 连接 ● 用户身份验证 ● 登录提示符 ● 登录脚本 ● SSH ● 安全性 ● 碰道 ● SFTP ● TELNET ● RLOGIN ● SERIAL ● 代理	注接 常规 用户可根据需求自行修改 名称(N): 新建会话(2) 协议(P): TELNET 主机(H): 192.168.1.252 端口号(O): 23 说明(D):	
- 终端 - 终端 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	重新连接 一 连接异常关闭时自动重新连接(A) 间隔(V): 0 0 秒 限制(L): 0 分钟	
→ 辺迎 一 高级 → 跟踪 → 日志记录 → X/YMODEM → X/YMODEM	TCP选项 同使用Nagle算法(U)	
	确定 取消	

测试程序实现了一个串口每隔 1s 发送字符数据 "Comx RS232 test string!", 其中 x 为实际测试的串口号,同时通过多线程方式,阻塞读取串口数据并打印。

2.4.2 测试步骤

这里以 COM2 (J17)为例作介绍,其他串口测试方法一样。

步骤一	:	打开串口调试助手,	并进行设置:
-----	---	-----------	--------

□ 串口调试助手 SComAssistant V2.1	_		x
串 □			*
 ▼ (月) 年日 (市) 日 (市) 日			
保存显示数据 更改 C:\COMDATA			Ŧ
清空重填 发送的字符/数据 http://roaringwind.best.163.com↓ □ 十六进制发送 手动发送			Ê
「自动发送(周期改变后重选) MATI 自动发送周期: 1000 変秒 送择发送文件) 还没有选择文件 发送文件	<u>WEB</u> 啸峰 STUDIO	关闭	程序



步骤二(此步骤开始都是在超级终端下 telent 下操作):

命令	# Is /dev					
相关描述	查看是否有可用设 <u>2.4.3</u>	达 备节点, 表	告无串口讨	设备节点 ;	青查看本	手册
测试现象	执行命令后,用户 见参考图	可以在打印	印信息中学	看到串口	设备节点	,详
参考图	root@imsGulevk:/usr/test#ls/dev/ audio loop1 autofs loop2 block loop3 bus loop4 char loop5 console loop6 cpu_dma_latency loop7 drik memory.bandwidth dsp mecblkibot1 fd mecblkibot1 fd mecblkibot1 full mecblkip1 fuse mecblkip1 fuse mecblkip1 fzc-0 mxc_asrc lice.frowfhowfhowfhowfhowfhowfhowfhowfhowfhowfh	ptp0 ptp1 pts pts1 pts qtyang_lmx6_gpi0 qtyang_lmx6_gpi0 qtyang_lmx6_gpi0 qtyang_lmx6_gpi0 qtyang_lmx6_gpi0 raml raml raml0 raml raml1 raml1 ram15 ram15 ram15 ram3 ram4 ram6 ram6 ram6 ram8 ram8	random rtc trc shm shm stdin stdin stdin ttyl ttyl ttyl ttyl ttyl ttyl ttyl ttyl5 ttyl	tty21 tty22 tty22 tty24 tty24 tty26 tty26 tty29 tty29 tty29 tty30 tty31 tty31 tty33 tty33 tty34 tty34 tty34 tty34 tty35 tty39 tty34 tty34 tty34 tty34 tty34 tty34 tty34 tty34 tty44	tty42 tty43 tty44 tty45 tty46 tty46 tty55 tty51 tty51 tty53 tty54 tty55	tty63 tty7 tty8 ttymc1 ttymc1 ttymc2
步骤三:	Л					

命令	# Jserial_test					
相关描述	运行串口测试程序					
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到串口提示信息,详 见参考图					
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ./serial_test Invalid arguments! Usage: ./serial_test [0123] 0/dev/ttymxc1 com2 test, used as rs232. 1/dev/ttymxc2 com3 test, used as rs232. 2/dev/ttymxc3 com4 test, used as rs232. 3/dev/ttymxc4 com5 test, used as rs232.</pre>					

注:

Com2 -> J17 -> /dev/ttymxc1

Com3 -> J16 -> /dev/ttymxc2

Com4 -> J12 -> /dev/ttymxc3

Com5 -> J15-> /dev/ttymxc4



步骤三:

命令	# Jserial_test 0				
相关描述	运行串口应用程序				
测试现象	执行命令后,用户可以看到 telent 终端接收并打印出串口调 试终端发出的信息,串口调试助手接收并打印出串口发出的 信息,详见参考图				
参考图	root@imxGulevk:/usr/test# ./serial_test 0 QY-IMxGUL-V1.0 RS232 Com0 Start Testing receive 32 datas: http://roaringwind.best.163.com receive				

telnet 和串口调助手上都能收到数据并且数据显示无误,表示串口功能正常。 com2 测试完毕后,Ctrl+C 退出程序,继续其他串口测试,测试方法相同。

2.4.3 可能出现的问题

• 在打开串口调试助手的时候出现如下图所示窗口:

■口调试助手2.1	3
1 没有发现此串口	
确定	

注: ① /serial_test 0 表示测试 com2。



解决的办法:

- 1、检查串口线有没有接好。
- 2、检查之前在超级终端运行的 serial 是否已经断开连接。
- 串口通讯异常或者无法通讯。

解决的办法:

- 1、检查串口线是否连接好。
- 2、检查调试软件配置是否正确。

2.5 USB 测试

2.5.1 概述

在 IAC-IMX6UL-Kit 主板上,共有 4 路 USB 口。1 路和 4 路(J6)作为 device 口, 用于 USB 方式下载固件程序。2 路和 3 路作为 host 口使用,其中一路与 Wifi 接 口复用,一路与 minipci 复用,本测试针对 host 口进行测试。

开发板 USB host 口支持热插拔,将U盘插入后系统会自动识别并打印出U 盘相关信息。识别后在/dev 目录下生成该设备节点/dev/sda 及分区节点 /dev/sda1(若有多个分区,则数字部分依次增加)。最终系统会自动将所有分区 挂载到/media/目录下,通过读写对应目录下的文件来判断该接口是否正常。

2.5.2 测试步骤

测试以只有一个分区的 U 盘为例。

步骤一:将正常使用的 U 盘插入 USB host 口,调试串口打印如下信息:

root@imx6ulevk:/usr/te	st# usb 1-1.2: new	v high-speed USB o	levice number 5 using ci_hdrc	
usb-storage 1-1.2:1.0:	USB Mass Storage	device detected		
scsi host1: usb-storage	e 1-1.2:1.0			
scsi 1:0:0:0: Direct-A	ccess SMI	USB DISK	1100 PQ: 0 ANSI: 6	
sd 1:0:0:0: [sda] 6041	6000 512-byte logi	ical blocks: (30.9) GB/28.8 GiB)	
sd 1:0:0:0: [sda] Writ	e Protect is off			
sd 1:0:0:0: [sda] Writ	e cache: enabled,	read cache: enabl	ed, doesn't support DPO or F.	UA
sda: sdal				
sd 1:0:0:0: [sda] Atta	ched SCSI removabl	le disk		





命令	# fdisk -I /dev/sda
相关描述	通过 fdisk 命令来查看 U 盘信息
测试现象	执行命令后,用户可以看到 U 盘的设备节点,以及文件系统, 详见参考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# fdisk -l /dev/sda Disk /dev/sda: 30.9 GB, 30932992000 bytes 185 heads, 8 sectors/track, 40821 cylinders Units = cylinders of 1480 * 512 = 757760 bytes Device Boot Start End Blocks Id System dev/sda1 911 40822 29534336 Win95 FAT32 (LBA)

步骤三:

命令	#df -h	
相关描述	查看U盘是否自动挂载	
测试现象	执行命令后,用户可以看到挂载的设备的信息	
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on /dev/root 3.6G 145.0M 3.2G 4% / devtmpfs 247.6M 0 247.6M 0% /dev tmpfs 247.8M 156.0K 247.6M 0% /run tmpfs 247.8M 56.0K 247.7M 10% /var/volatile /dev/mmcblk1p1 3.6G 145.0M 3.2G 4% /media/mmcblk1p /dev/sda1 28.2G 17.9G 10.3G 64% /media/sda1	1

步骤四:

命令	# Is /media/sda1
相关描述	查看U盘里的内容
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到挂载目录下 TF 卡的 内容,详见参考图



	root@imx6ulevk:/usr/test# ls /media/sda1	
	111	imx.c
	1111	imx6ul
	1??	imx6ul-sim7100xx?wifi ??
	20170214	imx6ul????
	485_test	include
安大肉	??	kernel.tar.gz
参方宫	??	lib.c
	??	lib.h
	??(W&EVDO)?????Linux?????? ??? V1.1.pdf	linux-2.6.30
	??-IMX6?? Linux ???????v1.15 -2017.1.20.doc	linux-3.2.0-psp04.06.00.11.yesq.tar.gz
	??.docx	linux-imx-4.1.15-r0_lpw
	???	linux???
	???-IMX6UL?? Linux ???????v1.0 -2017.1.23.doc	main

2.5.3 可能遇到的问题

插入U盘后,无任何打印信息或者能识别但出现读写错误。
 解决的办法:

- 1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP开发指南》所描述的一样。
- 2、可能 U 盘损坏,可以在 PC 机上格式化之后再试一下。
- 3、可以换一个 U 盘测试一下。

2.6 TF 卡测试

2.6.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板提供了1路TF卡接口(J11)可供用户使用。板载TF卡接口支持热插拔,将TF卡插入后,系统会识别该TF卡,并打印出TF卡相关信息。 在/dev 目录下生成该设备节点及分区节点,之后系统会自动将所有分区挂载到 /media/目录下,通过读写对应目录下文件,可判断该接口是否正常。

2.6.2 测试步骤

以下测试步骤以只有一个分区的 TF 卡为例,若有多个分区,则测试方法类似。

步骤一:

在这里插入一张 64G 的 TF 卡,产生的设备节点为/dev/mmcblk0(若有多个 分去,分区 N 对应的分区设备节点/dev/mmcblk0pN),打印信息如下:

Qiyang

22/47

步骤二:

命令	# fdisk -l /dev/mmcblk0					
相关描述	通过 fdisk 命令来查看 TF 信息并挂载					
测试现象	执行命令后,用户可以在打印信息中看到 TF 的相关信息,详 见参考图					
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# fdisk -l /dev/mmcblk0 Disk /dev/mmcblk0: 62.5 GB, 62537072640 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 7603 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/mmcblk0p1 1 7603 61071066 7 HPFS/NTFS					

步骤三:

命令	# dfh					
相关描述	查看具体的挂	载目录				
测试现象	执行命令后,) 见参考图	用户可以从打	印信息	.中看到 T	F 卡挂载目录,ì	羊
参考图	root@imx6ulevk:/u Filesystem /dev/root devtmpfs tmpfs tmpfs /dev/mmcblk1p1 /dev/mmcblk0p1	sr/test# df -h Size 3.6G 247.6M 247.8M 247.8M 3.6G 58.2G	Used 145.0M 0 152.0K 52.0K 145.0M 297.1M	Available 3.2G 247.6M 247.7M 247.8M 3.2G 58.0G	Use% Mounted on 4% / 0% /dev 0% /run 0% /var/volatile 4% /media/mmcblk1p 0% /media/mmcblk0p	01 01->

步骤四:

命令

ls /media/mmcblk0p1



相关描述	查看 TF 卡里的内容
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到挂载目录下 TF 卡的内容,详见参考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# ls /media/mmcblk0p1 ntfs: (device mmcblk0p1): ntfs_ucstonls(): Unicode name contains characters that cannot be u might want to try to use the mount option nls=utf8. ntfs: (device mmcblk0p1): ntfs_filldir(): Skipping unrepresentable inode 0x31. Android README.txt.txt DCIM Records u-boot LOST.DIR System Volume Information u-boot.bin ML0 log u-boot.img

2.6.3 可能遇到的问题

- 插入 SD 卡后,无任何打印信息或者能识别但出现读写错误。
 解决的方法:
- 1、可能 SD 卡损坏,可以用读卡器外接在 PC 机上格式化之后再试一下.
- 2、 可以换一个 SD 卡测试一下。
- 3、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开 发指南》所描述的一样。

2.7 GPIO 测试

2.7.1 概述

本测试针对以下 GPIO 引脚:

J20 上的 IMX_GPIO4_23、IMX_GPIO4_24 IMX_GPIO4_25 IMX_GPIO4_26、 IMX_GPIO4_27、IMX_GPIO4_28、IMX_GPIO1_18。

gpio_test 0 测试 gpio 引脚无外部连接情况下,把所有引脚先后设置成低电 平或高电平,通过外部测量 gpio 实际电平来确认 gpio 是否正常。

gpio_test 1 直接读取外接电平信号,用户可通过读取的电平值与连接的电平 值做比较,确认 gpio 是否正常。

2.7.2 测试步骤

Qiyang

步骤一:

命令	# Is /dev
相关描述	查看是否有可用设备节点,若无 GPIO 口设备节点请查看本手册 2.7.3
测试现象	执行命令后,用户可以在打印信息中看到 GPIO 口设备节点, 详见参考图
参考图	root@imsGulevk:/usr/test#ls/dev ptp random tty21 tty42 tty63 audlo loop1 ptp1 rris tty21 tty42 tty63 audlo loop2 ptp1 rris tty22 tty43 tty7 block loop3 ptp1 rris tty23 tty44 tty8 bus loop4 ppa_device shm tty24 tty45 tty45 console loop5 qtyano_bace snd <tty25< td=""> tty46 ttyac0 console loop5 qtyano_bace snd<tty25< td=""> tty46 ttyac0 console loop5 qtyano_bace snd<tty25< td=""> tty46 ttyac0 console up07 qtyano gtyano stdnn<ttty25< td=""> tty46 ttyac0 console up07 qtyano gtyano stdnn<ttty25< td=""> tty48 ttyac0 console memory bandwidth ran10 tty10 tty28 tty59 up1.exc2 fs6 mmcbikipo1</ttty25<></ttty25<></tty25<></tty25<></tty25<>

步骤二:	
命令	# ./gpio_test
相关描述	运行 GPIO 测试程序 gpio_test
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到提示如何设置或获取 GPIO 口状态的信息,详见参考图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ./gpio_test Invalid arguments! Usage: ./gpio_test [0,1] 0 set gpio level. 1 get gpio level.</pre>

K/ `

注:

如步骤二参考图所示,./gpio_test 0 为设置 gpio 口电平,./gpio_test 1 为获取 gpio 电平

步骤三:

命令 # ./gpio_test 1



相关描述	根据步骤一提示信息,获取 GPIO 口电平
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到当前 GPIO 口的状态, 详见参考图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ./gpio_test 1 QY-IMX6UL-v1.x Gpio Start Testing get gpio 'IMX_GPI04_23' level '0' get gpio 'IMX_GPI04_24' level '0' get gpio 'IMX_GPI04_25' level '0' get gpio 'IMX_GPI04_26' level '0' get gpio 'IMX_GPI04_27' level '0' get gpio 'IMX_GPI04_28' level '0'</pre>

步骤四:	
命令	# ./gpio_test 0
相关描述	根据步骤一提示信息设置 GPIO 口电平
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 GPIO 口的设置信息, 详见下图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ./gpio_test 0 QY-IMX6UL-v1.x Gpio Start Testing set gpio 'IMX_GPI04_23' level '0' set gpio 'IMX_GPI04_25' level '0' set gpio 'IMX_GPI04_26' level '0' set gpio 'IMX_GPI04_27' level '0' gpios is output low level, now you can measure each pin! Press the ENTER after measure each pins! set gpio 'IMX_GPI04_23' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_23' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_24' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_25' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_26' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_26' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_28' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_28' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_28' level '1' set gpio 'IMX_GPI04_28' level '1' gpios is output high level, now you can measure each pin! Press the ENTER after measure each pins!</pre>



注:

测试过程中如步骤四参考图所示,把每个 GPIO 口设置成低电平,按回车之后把所有 GPIO 口设置成高电平,再按回车,提示测试 OK。

2.7.3 可能遇到的问题

- /dev 目录下无 qiyang_imx6_gpio 设备节点。
 解决的办法:
- 1、 查看是否添加 GPIO 驱动程序。
- 2、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。

2.8 网络测试

2.8.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 开发板板载 2 个百兆网卡(J2, J3)。默认配置成自动获取 ip, 也可手动设置 ip,使用 ping 命令测试与外网是否能够通信。

2.8.2 测试步骤

这里以 eth0 为例作介绍,其他网口测试方法一样。

步骤一:将网线接在 eth0 上(J2)

命令	# ifconfig
相关描述	查看网卡 eth0 是否处于 RUNNING 状态。
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 eth0 是否处于 RUNNING 状态。详见参考图



roothimy6ulovk./ucr/toct# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddrip08:100:3E:26:0A:5B
<pre>Inet addr:192.168.1.247 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr. f200.2014 ft.f226.250000000000000000000000000000000000</pre>
BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1259 errors:0 dropped:401 overruns:0 frame:0 从这里可以看出商品格式的工作proving的街市opped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:99535 (97.2 KiB) TX bytes:1352 (1.3 KiB)

步骤二:

命令	#ping –I eth0 www.baidu.com
相关描述	与外网进行通信
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到与外网的通信信息, 详见参考图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ping -I eth0 www.baidu.com PING www.baidu.com (119.75.216.20): 56 data bytes 64 bytes from 119.75.216.20: seq=0 ttl=53 time=60.302 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=1 ttl=53 time=60.308 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=2 ttl=53 time=60.308 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=3 ttl=53 time=60.258 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=4 ttl=53 time=60.197 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=5 ttl=53 time=60.165 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=6 ttl=53 time=60.607 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=7 ttl=53 time=60.607 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=7 ttl=53 time=60.514 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=8 ttl=53 time=60.110 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=9 ttl=53 time=60.629 ms 64 bytes from 119.75.216.20: seq=10 ttl=53 time=60.936 ms www.baidu.com ping statistics 11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 60.110/60.447/60.936 ms</pre>

注:

如步骤二参考图所示表示网口一正常, packet loss 表示丢包率(丢掉的数据/发送的数据)。若手动设置 ip 地址,则需设定网关,输入命令: route add default gw 192.168.1.1

2.8.3 可能出现的问题

● 插上网线没有出现 eth0 或 eth1 become ready。

解决的办法:

1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP开发指南》所描述的一样。



2、查看《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》描述的相关文件是否已经修改成实际情况数据。

2.9 3G/4G 模块测试

2.9.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit PCIE 接口(J7) 接入 3G/4G 模块。使用拨号上网, 查看与外 网是否能通信。

2.9.2 测试步骤

步骤一:

在 J7 接入 3G/4G 模块。会出现如下图所示打印信息:

usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to	ttyUSB0
usb-storage 1-1.3:1.1: USB Mass Storage device detected	
option 1-1.3:1.1: GSM modem (1-port) converter detected	
usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to	ttyUSB1
usb-storage 1-1.3:1.2: USB Mass Storage device detected	
option 1-1.3:1.2: GSM modem (1-port) converter detected	
usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to	ttyUSB2
usb-storage 1-1.3:1.3: USB Mass Storage device detected	
option 1-1.3:1.3: GSM modem (1-port) converter detected	
usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to	ttyUSB3
usb-storage 1-1.3:1.4: USB Mass Storage device detected	
option 1-1.3:1.4: GSM modem (1-port) converter detected	
usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to	ttyUSB4

步骤二:

将电信手机卡插入到开发板背面的手机卡槽(J30)(这里以电信卡为例)。

注:

3G/4G 模块测试方式一样,测试前需确定当前模块所支持的制式,如联通、移动或 者电信,然后将对应手机卡插入到开发板背面的手机卡槽(J30),这些准备好后即可开 始拨号上网卡。

步骤三:

命令 # route del default



相关描述	删除默认路由
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到删除路由的提示信息, 详见参考图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# route del default</pre>

注:

执行该命令后如果出现route:SIOCDELRT: No such process 不用管它,继续下一步操作。

步骤四:

命令	# In -sf /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
相关描述	/etc/resolv.conf 软链接到/etc/ppp/resolv.conf
测试现象	无
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ln -sf /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf</pre>

步骤五:	XAN
命令	# pppd call evdo &
相关描述	拨号,出现如下图所示信息则表示拨号成功
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到拨号的过程以及 3G 模块的一些信息,详见参考图。
参考图	<pre>Serial connection established. using channel 1 Using interface ppd Connect: ppd <> /dev/ttyUSE2 rvd LLCP ConfReq id=tx1 -mru 1448> <asyncmap 0x0=""> <auth chap="" mds=""> <magic 0x1dc8e496=""> <pcomp> <accomp>] sent LLCP ConfReq id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfReq id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfRex id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfAck id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfAck id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfAck id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfAck id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x00708ea6=""> <pcomp> <accomp>] rvd LLCP ConfAck id=tx1 -asyncmap 0x0> <magic 0x007071000="" <pre="">/dev ConfAcy id=tx1 - asyncmap 0x0> <magic 0x0070710000="" <pre="">/dev ConfAcy id=tx1 - asyncmap 0x0> <magic 0x00707100000="" <pre="">/dev ConfAcy id=tx1 - asyncmap 0x0> <magic 0x0070710000000="" <pre="">/dev ConfAcy id=tx1 - asyncmap 0x0> <magic 0x0070710000000000000000000000000000000<="" th=""></magic></magic></magic></magic></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></accomp></pcomp></magic></auth></asyncmap></pre>



注:

联通、移动、电信拨号方式不同,具体为: 联通: #pppd call wcdma & 移动: #pppd call tdscdma & 电信: #pppd call evdo &

步骤六:

少球イ・	
命令	# ifconfig
相关描述	查看 ppp0 网络节点
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 ppp 协议的相关信息,详见参考图
参考图	<pre>ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol tripted inet addr:10.26.11.109 P.t-P:115.168.75.246 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1448 Metric:1 RX packets:3 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:72 (72.0 B) TX bytes:87 (87.0 B)</pre>
步骤七:	
命令	# route add default gw 10.26.11.109 $^{ extsf{D}}$
相关描述	添加默认网关
测试现象	无
参考图	root@imx6ulevk:~# route add default gw 10.26.11.109

步骤八:

命令 # ping –l ppp0 www.baidu.com

注:

① 此网关地址应与本小节步骤六中 ifconfig 后打印信息中的 3G/4G 模块的 ip 地址相同。



相关描述	与外网通信	
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到与外网的通信信 息,详见参考图	
参考图	<pre>^Croot@imx6ulevk:~# ping -I ppp0 www.baidu.com PING www.baidu.com (115.239.211.112): 56 data bytes 64 bytes from 115.239.211.112: seq=0 ttl=51 time=62.872 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=1 ttl=51 time=60.964 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=2 ttl=51 time=59.313 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=3 ttl=51 time=58.727 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=4 ttl=51 time=78.255 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=4 ttl=51 time=65.461 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=6 ttl=51 time=63.704 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=6 ttl=51 time=63.704 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=7 ttl=51 time=63.159 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=8 ttl=51 time=61.951 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=9 ttl=51 time=61.951 ms 64 bytes from 115.239.211.112: seq=10 ttl=51 time=61.551 ms www.baidu.com ping statistics 11 packets transmitted, 11 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 58.727/63.508/78.255 ms</pre>	

2.9.3 可能出现的问题

- 3G/4G 模块插入到 PCIE 接口未出现任何反应。 解决的办法:
 - 1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。
 - 2、查看内核源码目录下 drivers/usb/serial/option.c 中是否已经添加 3G/4G 模块的节点数据。
- 拨号时串口中断出现如图 9-1,图 9-2 所示信息:



图 9-1





图 9-2

解决的办法:

1、修改 vi /etc/ppp/peers/evdo(这里以电信号拨号为例),该文件内容如下所

示:	
debug	
nodetach 🧹	
lock	
/dev/ttyUSB0	
115200	
user "card"	
password "card"	V.
crtscts	
show-password	
usepeerdns	
noauth	
noipdefault	
novj	
novjccomp	
noccp	
ipop accept romato	
lon-ocho-interval 10	
lcp-echo-failure A	
nersist	
Connect 'chat -s -v -f /etc/nnn/neers/evdo-chat-conn	ect'
guineer and a v r recerptor beer are voor ende comm	

图 9-3

修改图 9-3 红色标注部分 ttyUSB0~ttyUSB4, 然后重新拨号, 直到找到正确的 节点。

2.10 Wifi 测试

2.10.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 支持 RTL8723BU USB Wifi 模块。通过 Wifi 模块与外网通信。

2.10.2 测试步骤

Qiyang

步骤一:

命令	#insmod 8723bu.ko
相关描述	加载 8723bu, 添加 wifi 模块支持
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到加载 RTL8723BU USB Wifi 模块的过程以及详细信息(若加载不成功请查看本手册 2.10.3)详见参考图
参考图	RTL871X: init_channel_set ChannelPlan ID 20 Chan num:13 RTL871X: rtw_alloc_macid(eth%d) if1, hwaddr:ff:ff:ff:ff:ff:ff macid:1 RTL871X: Init_ODM_ComInfo_8723b(): fab_ver=0 cut_ver=0 RTL871X: can't get autopm: RTL871X: rtw_macaddr_cfg MAC Address = e0:b9:4d:f9:78:4c RTL871X: bDrīverStopped:1, bSurpriseRemoved:0, bup:0, hw_init_completed:0 RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0) wifi模块加载成功 RTL871X: _rtw_drv_register_nerdev, MAC Address (if1) = e0:b9:4d:f9:78:4c usbcore: registered new interface driver rtl8723bu RTL871X: module init_ret=0

步骤二:

 $\langle \langle \rangle$

命令	#wpa_supplicant –B –i wlan0 –D wext –c /etc/wpa_supp licant.conf	
相关描述	连接 wifi	
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到是否连接上 wifi,详 见参考图	



I		THEO IN BOOK SECON
I		IPv6: ADDRCONF(NETDEV CHANGE): atan0: link becomes ready
I		RTL871X: HW VAR BASIC RATE: $0x15f \rightarrow 0x15t \rightarrow 0x15t$
I		RT1871X: WMM(0): 0 = 342b
I		
I		いいの/1X、 WHT(1): 0, 54(3)23
		RIL8/1X: WWW(2): 0, 504322
I		RL8/IX: WMM(3): 0, 2T3222
I		RTL871X: wmm_para_seq(0): 0
I		RTL871X: wmm_para_seq(1): 1
I		RTL871X: wmm_para_seq(2): 2
I		RTL871X: wmm_para_seq(3): 3
I		RTL871X: HTOnAssocRsp
I		RTL871X: ===>phy SwChnl8723B: Channel = 9
I		RTL871X: UpdateHalRAMask8723B(): mac_id=0_rssi level=0
I		RTL871X: UndateHalR4Mask8723B \Rightarrow mac_id:0 _ networkTyne:0x0h _ mask:0x000ffff
		DTI 971Y, r1972h set Eudochia cmd(), mac id-0 raid-0yl hu-l mack-0yff015
I		DTL071X, Utd72JD_Set_ What (Counting _utd7), mad _utd7 bill _utd7) by 1 mask_0x1013
I		NILO/IX: opualematrix4masko/25b(): mac_less fuels falues/i Mask=0x11015 init_falue=0x15
	<i>(</i> , <u>)</u> , <u>,</u>	RL8/1X: rtt8/230 set FWMedlaStatuSRpt cmd(): mstatus = 1 macld=0
I	糸 老肉	RLE8/1X: +Ft18/230_down(oad_rsvd_page(wland): iface_type=0 mstatus(1)
I		RTL871X: rtl8723b_set_FwRsvdPagePkt: Set RSVD page location to Fw ,TotalPacketLen(842), TotalPageNum(6)
		RTL871X: 8723BRsvdPageLoc: ProbeRsp=0 PsPoll=2 Null=3 QoSNull=4 BTNull=5
		RTL871X: wlan0: 1 DL RSVD page success! DLBcnCount:1, poll:1
I		RTL871X: =>mlmeext_joinbss_event_callback
I		RTL871X: send eapol packet
		RTL871X: rtl8723b fill default txdesc(wlan0): SP Packet(0x888E) rate=0x0
I		RTL871X: send eapol packet
		RTL871X: rtl8723b fill default txdesc(wlan0): SP Packet(0x888E) rate=0x0
		RTI 871Xset sta key unicastkey
		RT1871Y, set najmise kay camid. A addr.ec.26.ca.5a.e7.b8 kid.0 tyne.AES
		TI 071X, see pairwise key canter, autherizotealseleribb, kiuto, type.ALS
		NILO/IA:
		RL8/1X: ==> rtw set_key algorithm(4), keyId(1), key mask(0)
		RL8/IX: set group key camid:5, addr:ec:26:Ca:5e:e/:b8, kid:1, type:AES
I		RTL871X: SetHwReg8723B, 6438, RCR= 70007811
		RTL871X: UpdateHalRAMask8723B(): mac_id=0 rssi_level=2
		RTL871X: UpdateHalRAMask8723B => mac_id:0, networkType:0x0b, mask:0x000fffff
		==> rssi level:2, rate bitmap:0x000ff000
		RTL871X: rtl8723b set FwMacIdConfig cmd(): mac id=0 raid=0x1 bw=1 mask=0xff000
ļ		RTL871X: UpdateHalRAMask8723B(): mac id=0 raid=0x1 bw=1 mask=0xff000 init rate=0x13

步骤三:

命令	# ifconfig
相关描述	查看 wlan0 是否 up
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 wlan0 是否 RUNNING,详见参考图
参考图	<pre>wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr E0:B9:4D:F9:78:4C inet6 addr: fe80e2b0.4dff;fef9:784c%1995912912/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST intU:1500 Metric:1 RX packets:40 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0 TX packets:9 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3822 (3.7 KiB) TX bytes:1082 (1.0 KiB)</pre>

步骤四:

	命令	# vi /etc/wpa_supplicant.conf
	相关描述	修改 wifi 配置文件
	测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 wifi 相关信息,详
(iyang	35/47

	见参考图
参考图	<pre># WPA-PSK/TKIP ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant network={ Ssid="QY-ZSH" 根据实际情况修改wif的名字 scan_ssid=1 key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE pairwise=CCMP TKIP group=CCMP TKIP WEP104 WEP40 psk="qiyangtech" 根据实际情况修改wif密码 }</pre>

步骤五:

命令	# ifconfig wlan0 192.168.0.135 # ifconfig
相关描述	配置 wlan ip,并查看是否配置成功
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到配置的 ip 地址,详 见参考图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ifconfig wlan0 192.168.0.135 root@imx6ulevk:/usr/test# ifconfig wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr E0:B9:4D:F9:78:4C Inet addr:192.168.0.135 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 Ineto addr: fe80::e209:4dff:fef9:784c%1995560656/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:69 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0 TX packets:9 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6647 (6.4 KiB) TX bytes:1082 (1.0 KiB)</pre>

步骤六:

命令	# route add default gw 192.168.0.1
相关描述	设置网关
测试现象	无
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# route add default gw 192.168.0.1</pre>



步骤七:

命令	# ping 192.168.0.1
相关描述	Ping 网关
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到与外网的通信信息, 详见参考图
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# ping 192.168.0.1 PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 5RTL871X: rtl8723b_fill_default_txdesc(wlan0): SP Packet(0x080 6 data bytes 64 bytes from 192.168.0.1: seq=0 ttl=64 time=85.156 ms RTL871X: 0nAction_back RTL871X: 0nAction_back, action=0 RTL871X: issue_action_BA, category=3, action=1, status=0, rxbuf_sz=64 64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=32.904 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=2 ttl=64 time=42.271 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=3 ttl=64 time=5.871 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=4 ttl=64 time=5.871 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=5 ttl=64 time=2.666 ms RTL871X: rtl8723b_fill_default_txdesc(wlan0): SP Packet(0x0806) rate=0x0 64 bytes from 192.168.0.1: seq=5 ttl=64 time=2.666 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=7 ttl=64 time=4.340 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=9 ttl=64 time=4.340 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=7.254 ms 64 bytes from 192.168.0.1: seq=1 ttl=64 time=3.858 ms ^c </pre>

- 2.10.3 可能遇到的问题
 - 加载 8723bu 不成功。

解决的办法:

- 1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。
- 插入 WIFI 模块后显示: link is not ready。
 解决方法:
 - 1、 重新插拔 WIFI 模块或重启开发板再插入模块。
- # ping <u>www.baidu.com</u>时,提示 bad address。
 解决的办法:
 - DNS 未能解析域名,修改文件/etc/resolv.conf 修改 nameserver 为 ip 为网关 ip 192.168.0.1。



# Generated	by Connection 192.168.0.1	Manager	
nameserver	::1		
~			

2.11 AD 测试

2.11.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 开发板上 J13 有八路 AD 输入,精度 12bit,输入电压范围 0-2.5V。

2.11.2 测试步骤

步骤一:AD1 通道笔者接的是地,其他路悬空。

命令	# ./ad_test.sh
相关描述	运行 AD 应用程序
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 AD1 通道的电压 值,详见参考图
参考图	AD7:144 mV root@imx6ulevk:/usr/test# ./ad_test.sh AD0:1 mV AD1:80 mV AD2:117 mV AD3:115 mV AD4:124 mV AD5:124 mV AD5:124 mV AD6:144 mV

步骤二:AD1 通道接 2.5V,其他路悬空。

命令	# ./ad_test.sh
相关描述	运行 AD 应用程序
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 AD1 通道的电压 值,详见参考图



参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# ./ad_test.sh AD0:2497 mV AD1:284 mV AD2:191 mV AD3:127 mV
5 J 🖂	AD4:152 mV
	AD5:151 mV
	AD6:179 mV
	AD7:144 mV

2.11.3 可能遇到的问题

- 运行 ad_test.sh 程序出错。
 解决的办法:
 - 1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。

2.12 按键测试

2.12.1 概述

在 IAC-IMX6UL-Kit 开发板上 SW2 作为功能按键使用。

2.12.2 测试步骤

命令	# ./keybutton
相关描述	运行 AD 应用程序
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到 keybutton test 提示信息,详见参考图
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# keybutton test the code is: 256 press down the code is: 256 press up the code is: 256 press down the code is: 256 press up the code is: 256 press up the code is: 256 press up the code is: 256 press up



2.12.3 可能遇到的问题

- 运行 keybutton 程序出错。
 解决的办法:
 - 查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。

2.13 CAN 测试

2.13.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板引出了两路 CAN(J18 J19),测试 CAN0 与 CAN1 通信。测试时需要用到两个终端,一个是 telent 终端(如何打开参照本手册 2.4.1),一个 是串口终端(如何打开参照本手册<u>一、准备工作</u>)。对 CAN0 与 CAN1 对发测试,测试发送与接收是否正常。

2.13.2 测试步骤

步骤一:

将板子J18 的1 脚与板子J19 的1 脚相连,J18 的2 脚与J19 的2 脚相连。 这样其中一个 CAN 作为发送端,另一个作为接收端,之后再对调测试。

	# ip link set can1 type can bitrate 125000
命令	# ifconfig can1 up
	# candump can1 ^①
相关描述	配置 can1 相关参数

注:

① 这条命令执行后若没有打印信息请检查 can0 是否配置好, can0 是否已经将数据发送出来。

测试现象	用户执行命令后,可以从打印信息中看到从 can1 发送过来的数据,详见参考图
参考图	root@imx6ulevk:~# ip link set canl type can bitrate 125000 root@imx6ulevk:~# ifconfig canl up flexcan 2094000.can canl: writing ctrl=0x0e312005 root@imx6ulevk:~# candump canl can1接收到的数据 canl 5Al [4] 11 22 33 44 canl 5Al [4] 11 22 33 44 canl 5Al [4] 11 22 33 44

< /

终端 2:

	# ip link set can0 type can bitrate 125000
命令	# ifconfig can0 up
	# cansend can0 5A1#11.22.33.44
相关描述	配置 can0 相关参数
测试现象	无
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# ip link set can0 type can bitrate 125000 root@imx6ulevk:/usr/test# ifconfig can0 up CAN0友送数据 root@imx6ulevk:/usr/test# cansend can0 5A1#11.22.33.44 root@imx6ulevk:/usr/test# cansend can0 5A1#11.22.33.44 root@imx6ulevk:/usr/test# cansend can0 5A1#11.22.33.44

可以看到终端1能成功接收到终端2发送过来的数据。然后对调测试, can0 接收, can1发送。

2.13.3 可能遇到的问题

● Can 不能正常收发。

解决的办法:

- 1、 使用 ifconfig 查看 can0, can1 是否 up。
- 2、检查两个 can 口的连接是否正确。
- 若使用 ifconfig can0 up 失败。

解决的办法:

- 1、 请检查内核配置选项是否使能 can0 功能。
- 发送成功,但对端未接收到。

解决的办法:



1、检查两个 can 设置的 bitrate 是否一致。

2.14 音频测试

2.14.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板通过软件解码支持音频播放功能,文件系统提供了 gplay 工具来支持音频播放。通过 gplay-1.0 命令,播放音频。播放音频之前请外接好 耳塞或者音响到 J4 接口。

2.14.2 测试步骤

在/usr/test 目录下已经存放了音频测试文件 shinian.mp3,可以直接播放该 音频文件进行测试。

root@qy_mx6ul:/usr/te	st# ls		
8723bu.ko	buzzer_test	rtc_test	watchdog_notfeed_test
QiYang_Imx6S_Qt_test	can_test	serial_test	
ad_test.sh	gpio_test	shinian.mp3	
backlight_test	keybutton	watchdog_feed_test	
步骤一:			

命令	# mplay shinian.mp3
相关描述	播放音频文件
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到音频播放的相关信 息,详见参考图



参考图	<pre>mosg middl middl middly more root@imx6ulevk:/usr/test# mplayer shinian.mp3 MPlayer 1.0rc2-4.7.3 (C) 2000-2007 MPlayer Team CPU: ARM Creating config file: /home/root/.mplayer/config Playing shinian.mp3. Audio file file format detected. Clip info: Title: ųŪ Artist: ³Po_ Album: ā Year: Comment: Genre: Unknown</pre>
	Requested audio codec family [mp3] (afm=mp3lib) not available. Enable it at compilation. Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400) Selected audio codec: [ffmp3] afm: ffmpeg (FFmpeg MPEG layer-3 audio decoder)
	HiFi: ASoC: unmatched rate symmetry: 8000 - 44100 AO: [oss] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)播放的进度 Video: no video Starting playback 和: 17.3 (17.3) of 207.0 (03:27.0) 5.4%

在音频输出接口上就能听到 mp3 音乐了。

步骤二:

命令	# arecord test.wav
相关描述	运行此命令之后,在J5插上麦克,对着麦克说话,然后 ctrl+c 结束
测试现象	如参考图所示
参考图	root@imx6ulevk:/usr/test# arecord /usr/test/test.wav Recording WAVE '/usr/test/test.wav' : Unsigned 8 bit, Rate 8000 Hz, Mono

注: 此步骤测试录音功能

步骤三:

命令	# aplay test.wav
相关描述	在 J4 插上耳机, 听是否有声音
测试现 象	如参考图所示
Qiyang 43/47	

参考图 root@imx6ulevk:/usr/test# aplay test.wav Playing WAVE 'test.wav' : Unsigned 8 bit, Rate 8000 Hz, Mono

2.14.3 可能遇到的问题

● 无法播放音频。

解决的办法:

1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。

2.15 LCD 显示与 VGA 测试

2.15.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板提供了1 路 LCD TFT 显示接口(J8)、1 路 VGA 接口(J9)。 系统启动后, LCD 显示屏或 VGA 将显示内核自带的企鹅图像。

2.15.2 测试步骤

步骤一:

按照硬件手册连接好 LCD 或者 VGA 显示。

步骤二:

开发板上电,系统启动之后,LCD 或者 VGA 显示器的左上角显示如下图片:



可以查看该 logo 图片颜色有没失真抖动,来确认显示是否正常,也可以按照本章 2.17小节介绍的运行 QT 程序来测试 LCD 或者 VGA 显示。

注:请确保配置的内核分辨率和当前连接的 LCD 或者 VGA 要求的分辨率一致。

2.15.3 可能遇到的问题



● 显示图像位置大小等与 LCD 显示器不匹配。

解决的办法:

- 1、请确认当前内核分辨率与当前使用的 LCD 显示器大小是否一致。默认分 辨率为 800x480。
- 没有图像显示。

解决的办法:

- 1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。
- 2、检查 LCD 屏是否良好。
- 3、检查 LCD 屏与开发板之间的连接线是否出现问题。

2.16 触摸屏测试

2.16.1 概述

按照硬件手册连接好触摸屏,使用的 LCD 屏幕分辨率必须与 uboot 配置的 LCD 分辨率一致。开发板默认为 7 寸 LCD 电阻触摸屏,分辨率为 800*480。通 过 tslib 触摸屏测试工具,进行触摸屏校准,校准后使用测试工具进行拖拽或画 线,可看到光标将显示在当前触摸点的附近,并随触摸位置的移动而移动。

2.16.2 测试步骤

步骤一:

命令	#cat /proc/bus/input/devices
相关描述	查看触摸屏配置
测试现象	执行命令后,用户可以从打印信息中看到触摸屏的配置信息, 详见参考图



参考图	<pre>root@imxGulevk:/usr/fest#_cat /proc/bus/input/devIces I: Bus=6019 Vendor=6000 Product=6000 Version=6000 N: Name=20cc000.snvs:snvs-powerkey" P: Phys=snvs-porkey/input0 U: Uniq= H: Handlers=kbd event0 B: PROP-0 B: EV-3 B: KEY=100000 Vendor=6000 Product=6000 Version=6000 N: Name="4D57846 Touchscreen" P: Phys=\$pi2.0/input0 S: Sysfs=/devices/platform/soc/2000000.aips-bus/20000000.spba-bus/2010000.ecspi/spi_master/spi2/spi2.0/input/input1 U: Uniq= H: Handlers=kbd event1 B: PROP-0 B: EV=40 B: EV=40 B: EV=406 0-0.0 0 0 0 0 0 0 B: ABS=1000003 I: Bus=0019 Vendor=6001 Product=6001 Version=0100 N: Name="gpia.keys'input0 S: Sysfs=/devices/platform/gpia_keys/input/input2 II: Uniq=</pre>
	1: bus=bu19 Vendor=bo01 Version=b100 N: Name='gpio_keys' P: Phys=gpio_keys' S: Sysfs=/devices/platform/gpio_keys/input/input2 U: Uniq= H: Handlers=event2 B: PROP=0 B: EV=3 B: KEV=1 0 0 0 0 0 0 0 0

注:

如步骤一参考图显示,7 寸电阻屏触摸设备节点为/dev/input/event1。根据你使用的触 摸设备,修改/etc/profile 文件。

步骤二:

命令	# vi /etc/profile
	修改/etc/profile 文件,修改下面一行,根据具体的事件节点进
	行相应修改。
相关描述	export set TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
伯大油处	export set
	QWS_MOUSE_PROTO='tslib:/dev/input/ event1 Intellimouse:
	/dev/input/mouse1'
测试现象	执行命令后,用户可以看到 profile 的内容,详见参考图
参考图	export PATH=\$PATH:/usr/local/tslib/bin export set TSLIB_DIR=/usr/local/tslib export set TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 export set TSLIB_FDBEVICE=/dev/fb0 export set TSLIB_FDBEVICE=/dev/fb0 export set TSLIB_CONFFILE=\$TSLIB_DIR/etc/ts.conf export set TSLIB_LUGINDIR=\$TSLIB_DIR/lib/ts export set TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal export qT_R00T=/usr/local/qt4.8.5-arm/ export qT_PLUGIN_PATH=\$qT_R00T/plugins export set QWS_MOUSE_PROTO='tslib:/dev/input/event1 Intellimouse:/dev/input/mous export set QT_QWS_FONTDIR=\$qT_R00T/lib/fonts export set LD_LIBRARY_PATH=\$qT_R00T/lib:\$LD_LIBRARY_PATH export set LD_LIBRARY_PATH=\$qT_R00T/lib:\$LD_LIBRARY_PATH

步骤三:



命令	# source /etc/profile
相关描述	保存环境变量
测试现象	无
参考图	<pre>root@imx6ulevk:/usr/test# source /etc/profile</pre>

步骤四:

命令	# ts_calibrate
相关描述	执行触摸屏校准程序
测试现象	执行命令后,用户可以在触摸屏上看到提示信息
参考图	无

注:

此步骤命令执行后,根绝显示屏提示完成校准。

步骤五:

命令	# ts_test
相关描述	测试触摸屏精准度,可以点击拖拽按钮或者画线按纽进行测试,将看到鼠标或者线将沿着触摸点轨迹移动。
测试现象	执行命令后,用户可以在触摸屏上看到提示信息
参考图	无

2.16.3 可能出现的问题

- 测试时未出现任何图像以及提示信息。
 解决的办法:
 - 1、查看当前内核配置(make menuconfig)是否与《IAC-IMX6UL-Kit BSP 开发指南》所描述的一样。

Qiyang

- 2、检查触摸屏是否良好。
- 3、检查触摸屏与开发板之间的连接线是否出现问题。

2.17 QT 测试

2.17.1 概述

IAC-IMX6UL-Kit 主板标配文件系统带有 4.8.5 的 QT 库,以及本司的 demo 程序,该程序将带你走进 QT 的世界。在使用 LVDS 启动时默认加载 Qt 界面, 该 Qt 测试程序针对的显示屏分辨率为 1024x600。执行 QiYang_Imx6_qt_test 程 序,将在 LCD 屏幕上显示 QT 界面,通过触摸屏或者鼠标可移动光标与 QT 进行 交互。

2	oot <u>simx60tevk:/usr/test</u> 372 <u>30u.ko</u> 37 <u>379g_Tax66_0t_test</u> 117.2 测试步	test.sh buzzer_test gpio_test rs485_test serial_test watchdog_feed_test ackLight_test can_test gpio_test rtc_test shinian.mp3 watchdog_notfeed_test 本社に対応の上では、 本社に対応の 本社 本社に対応の 本社に対応の 本社 本社に対応 本社に対応 本社に対応 本社
	命令	# vi /etc/profile
	相关描述	修改/etc/profile 文件,具体设置参考 2.16.3 步骤二
	测试现象	参考 <u>2.16.2</u> 步骤二
	参考图	无

步骤二:

命令	# ./QiYang_IMX6UL_Qt_test -qws
相关描述	执行 QiYang_IMX6UL_Qt_test 程序
测试现象	执行命令后,用户可以在触摸屏上看到如参考图所示画面





注:

若使用触摸操作,在运行 QT 程序之前请先使用 ts_calibrate 对触摸屏进行校准,校准 准确之后再执行 Imx6_qt_test 程序。

2.17.3 可能遇到的问题

请参考本手册 2.15.3 章节。

